


Модель: **Смеситель Ecosens**  
Артикул: **540003**

  
**RUBINETA**



**В первую очередь, установите причину протечки и место ее возникновения.**

A. Протечка воды из под регулятора температуры на вентиле смесителя под раковиной: требуется замена вентиля.

B1. Протечка воды из аэратора при закрытом смесителе: необходимо заменить кран-буксу.

B2. Струя при подаче воды неравномерная, прерывистая, неправильной формы: требуется очистка или замена аэратора.

C. Протечка в местах соединения шлангов: замените водопроводные шланги.

D1. Не работает сенсор: требуется проверка контактов в коннекторах проводов.

D2. Сенсор мигает или не работает: требуется проверка всех контактов, а также замена элементов питания.

E. Протечка воды через электромагнитный клапан: необходима замена клапана.